

# Bruksanvisning SWG 600 –Takhängd, 2 punkt

Maj 2012

**SWG**  
Scandinavian Wall Group

## **Bruksanvisning för blockvägg SWG 600 – Takhängd -2 punkt.**

### **Öppning av väggen:**

**Bild 1:** Den medföljande regelnyckeln används för att låsa elementet i sin parkeringsplats. Regelnyckeln dras moturs och tätningar i toppen och botten och låsskenan mot karmen öppnas. Fortsätt tills låsskenan är helt indragen i elementet.

**Bild 2:** Elementet kan nu lossas från nästa element. En magnetremsa håller elementen tillsammans. Använd regelnyckeln för att skjuta på. Skjut nu på elementet så att ena hjulupphängningen körs i parkeringsskenan som är vinkelrät mot huvudskenan.

**Bild 3:** När elementet är vinkelrät mot huvudskenan tryck den försiktigt mot den fasta väggen. För att öppna det andra elementet är regelnyckelhålet placerat i kantprofilen, här vrider du nyckeln moturs tills det att låsregeln i toppen och botten skjuts in i elementet. Elementet kan nu frigöras från nästa element.

**Bild 4:** Nu skjuts elementet ut på parkeringsskenan och körs försiktigt in mot det parkerade elementet. På samma sätt parkeras de andra elementerna.

**OBS!** Om ett av elementerna har inbyggd gångdörr, så öppnas den på gångjärnssidan så att stången som aktiverar den mekaniska tätningen i botten av dörren inaktiveras och panelen kan flyttas. Kom ihåg att aktivera tätningen nästa gång väggen ska sättas upp.

### **Stänga väggen:**

Väggen stängs genom att följa proceduren som beskrivits ovan men i omvänd ordning. Den främre delen körs försiktigt över mot anslagskarmen så de magnetiska remsorna i karmen och elementet blir kopplade ..... osv.

### **Rengöring:**

Tvätta väggen med milt tvålatten och en mjuk trasa. Alla gångjärn och beslag eftertorkas med en torr trasa, beslag och hjul är smorda och får inte avfettas.

### **Underhåll:**

Hjul, skjutreglar och gångjärn är smorda av våra snickare och bör normalt inte behöva underhållas. Om funktionen skulle vara trög kan hjulen och gångjärn smörjas med neutral eller teflon olja.

Om väggen är tung att betjäna kan orsaken vara sättningar i bygget eller material fel som inte har upptäckts i kvalitetskontrollen. Kontakta SWG för service. Skador orsakade av missbruk eller våld täcks inte av SWG's garanti och reparation sker på användarens bekostnad.

Möjligen kan målarreparationer göras med syrahärdande färg - det är viktigt att den slipas före reparationen görs.

### **Leverantör ansvar:**

Byggnadsstyrelsens byggleverans kontraktsparagrafer från 25 juni 1986 är giltigt. Kvalitetskontroll utförs av oss efter slutmontering.

### **Service:**

Har du frågor så kan du kontakta oss på [info@swg.nu](mailto:info@swg.nu) eller tel. 0662-30265

**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**

