

2014-08

Bruksanvisning SWG 600 2-punktopphængt EASYmatic®

Bruksanvisning SWG 600 EASYmatic® 2-punktupphængning

EASYmatic automatiska tätningar upp till och ned till sker med elektriska motorer som styrs av mikroprocessorer.

Elementen ska flyttas manuellt i skensystemet enligt följande beskrivning.

Öppning av vägg:

1. Aktivera brytaren så att båda lamporna lyser. Tryck på symbolen "öppet" för att välja denna funktion.
2. Trösklarna på det första elementet är nu avaktiverade. Vänta tills att teleskopet på sidan och topp/botten trösklarna är helt öppna. Lyssna till eventuella motorljud och att "öppet" blinkar.
3. För att lossa elementen från varandra som hålls ihop av magnetätningarna, ta tag runt elementkanten och "knyck till" och flytta sedan elementet ca 50mm mot WAPL-karmen (görs försiktigt så att inte fingrarna kläms). Vrid elementet så att ena hjulparet styrs in i parkeringsskenan som är vinkelrät mot huvudskenan.
4. Topp- och botten tröskeln på nästa element öppnas nu automatiskt och kan flyttas ut i parkeringsskenan. (se ovan). På samma sätt flyttas också resterande element.
5. När alla element är i parkeringsläge, vrid nyckeln till neutralläge och ta eventuellt bort den för att undvika oönskat nyttjande av väggen.

Stängning av vägg:

1. Aktivera brytaren så att båda lamporna lyser. Tryck på symbolen "stängt" för att aktivera denna.
2. Ta det första elementet från parkerat läge och styr det försiktigt över till WAL-karmen på motsatt sida av rummet. När elementet och karmens magnetlister kopplas samman aktiveras topp- och botten tröskeln automatiskt. Brytaren lyser oavbrutet tills elementet har stängts. När symbolen "stängt" blinkar kan nästa element anslutas.
3. Resterande element styrs ut i rummet och kopplas samman som ovan. Det är viktigt att aktiveringen av båda trösklarna är klar innan nästa element ansluts. Det tar ca 4 sekunder per element. – Lyssna eventuellt efter motorljud eller håll ett öga på lampan på brytaren.

4. OBS! Kör nu det sista elementet försiktigt på plats. När det ansluts till det näst sista elementet ska säkerhetsknappen på elementet aktiveras. Håll knappen intryckt så länge lampan lyser rött. Det lodräta teleskopet aktiveras nu och stänger väggen tätt mot WAPL-karmen. Av säkerhetsskäl avbryts denna process omgående om knappen släpps och teleskopet dras då in i karmen igen och det föreligger inte längre någon klämningsrisk. När lampan släcks kan säkerhetsknappen släppas och topp- och botten trösklarna kommer hädanefter att stängas automatiskt.

5. Efter stängning, vrid nyckeln till neutralläge och ta eventuellt bort den för att undvika oönskat nyttjande av väggen.

Inbyggd gångdörr:

Om ett av elementen har inbyggd gångdörr ska den mekaniska tröskeln i botten på dörren öppnas innan man påbörjar öppnandet av väggen. Detta görs genom att dörren öppnas och den lilla stålplattan på gångjärnssidan dras upp. Därmed aktiveras inte tryckstången för den mekaniska tröskeln. När väggen ska stängas måste den mekaniska tröskeln på dörren återaktiveras igen efter att alla elementen är ordentligt stängda.

Teknisk info om EASYmatic®:

Den automatiska stängningen av trösklarna säkerställer att väggen blir ordentligt stängd och ett tryck på 2000N på samtliga trösklar uppnås.

I händelse av ett strömavbrott är systemet utrustat med ett batteri som automatiskt tillkopplas.

Vid andra avbrott bör vår serviceavdelning kontaktas.

Systemet är i princip underhållsfritt, men en regelbunden kontroll av alla funktioner som utförs av vår serviceavdelning rekommenderas.

EASYmatic® systemet är godkänt av certifieringsinstitutet för produktsäkerhet TÜV och med CE-märkning i enlighet med maskindirektivet 206/42/EF.

Input: AC – 230 V – 50 Hz

Output: DC – 24 V

Effekt: 115 W

Max. Tryck: 2000 N

Kapslingsklass: IP 44

Allmänt underhåll:

Väggen rengörs med tvål och vatten och mjuk trasa. Alla gångjärn och fästen eftertorkas med torr trasa – konsoller och hjul är smorda och bör ej avfettas.

Skenorna är behandlade av vår montör. Bör smörjas efter behov. Vi rekommenderar exempelvis smörjmedlet TRI-FLOW Aerosol.

Skulle väggen bli svår att använda, kan orsaken vara montage- eller materialfel som inte uppmärksammats i kvalitetskontrollen. Kontakta SWG. Reparationer av skador som orsakats pga. felaktig användning, montagefel eller dyl. ansvarar SWG ej för.

Service:

Har du ytterligare frågor, ring tel. 0662 302 65