

2014-08

Bruksanvisning SWG 600 EASYmatic®_AWA 1- punksupphängning

Bruksanvisning SWG 600 EASYmatic®_AWA 1-punksupphängning

EASYmatic automatiska tätningar upptill och nedtill sker med elektriska motorer som styrs av mikroprocessorer.

Elementen ska flyttas manuellt enligt följande beskrivning.

Öppning av vägg:

- 1) Aktivera brytaren så att båda lamporna lyser. Tryck på symbolen "öppet" för att välja denna funktion.
- 2) AWA är nu avaktiverad och teleskopet öppnar sig. Därefter öppnar sig topp- och botten tröskeln automatiskt. Lyssna till eventuella motorljud. Efter varje avslutat moment kommer "öppet" att blinka.
- 3) För att lossa det första elementet från det andra, som hålls ihop av magnetätningarna, ta tag runt kanten och "knyck till" (görs försiktigt så att inte fingrarna kläms). Vrid elementet i 90° och styr det mot karmen.
- 4) Topp- och botten tröskeln på nästa element öppnas nu automatiskt. Så snart det är möjligt vrids elementet 90°. Styr det sedan mot det parkerade elementet. På samma sätt flyttas också resterande element.
- 5) När alla element är i parkeringsläge, vrid nyckeln till neutralläge och ta eventuellt bort den för att undvika oönskat nyttjande av väggen.

Stängning av vägg:

- 1) Aktivera brytaren så att båda lamporna lyser. Tryck på symbolen "stängt" för att aktivera denna.
- 2) Ta det första elementet från parkerat läge och kör det försiktigt över till WAL-karmen på motsatt sida av rummet. När elementet och karmens magnetlister kopplas samman aktiveras topp- och botten tröskeln automatiskt. Brytaren lyser oavbrutet tills elementet har stängts. När symbolen "stängt" blinkar kan nästa element anslutas.

- 3) **Resterande element styrs ut i rummet och kopplas samman som ovan. Det är viktigt att aktiveringen av båda trösklarna är klar innan nästa element ansluts. Det tar ca 4 sekunder per element. – Lyssna eventuellt efter motorljud eller håll ett öga på lampan på brytaren.**
- 4) **OBS! Kör nu det sista elementet försiktigt på plats. När det anslutits till det näst sista elementet och topp- och botten trösklarna är stängda kommer symbolen "stängt" att blinka. För att stänga AWA-karmen måste båda brytarna hållas in tills karmen är helt stängd och symbolen "stängt" blinkar. Av säkerhetsskäl avbryts denna process omgående om någon av knapparna släpps och teleskopet dras då in i karmen igen och det föreligger inte längre någon klämningsrisk.**
- 5) **Efter stängning, vrid nyckeln till neutralläge och ta eventuellt bort den för att undvika oönskat nyttjande av väggen.**

Inbyggd gångdörr:

Om ett av elementen har inbyggd gångdörr ska den mekaniska tröskeln i botten på dörren öppnas innan man påbörjar öppnandet av väggen. Detta görs genom att dörren öppnas och den lilla stålplattan på gångjärnssidan dras upp. Därmed aktiveras inte tryckstängen för den mekaniska tröskeln. När väggen ska stängas måste den mekaniska tröskeln på dörren återaktiveras igen efter att alla elementen är ordentligt stängda.

Teknisk info om EASYmatic®:

Den automatiska stängningen av trösklarna säkerställer att väggen blir ordentligt stängd och ett tryck på 2000N på samtliga trösklar uppnås.

I händelse av ett strömbrott är systemet utrustat med ett batteri som automatiskt tillkopplas.

Vid andra avbrott bör vår serviceavdelning kontaktas.

Systemet är i princip underhållsfritt, men en regelbunden kontroll av alla funktioner som utförs av vår serviceavdelning rekommenderas.

EASYmatic® systemet är godkänt av certifieringsinstitutet för produktsäkerhet TÜV och med CE-märkning i enlighet med Maskindirektivet 206/42/EF.

Input: AC – 230 V – 50 Hz

Output: DC – 24 V

Effekt: 115 W

Max. Tryck: 2000 N

Kapslingsklass: IP 44

Allmänt underhåll:

Väggen rengörs med tvål och vatten och mjuk trasa. Alla gångjärn och fästen eftertorkas med torr trasa – konsoller och hjul är smorda och bör ej avfettas.

Skenorna är behandlade av vår montör. Bör smörjas efter behov. Vi rekommenderar exempelvis smörjmedlet TRI-FLOW Aerosol.

Skulle väggen bli svår att använda, kan orsaken vara montage- eller materialfel som inte uppmärksammats i kvalitetskontrollen. Kontakta SWG. Reparationer av skador som orsakats pga. felaktig användning, montagefel eller dyl. ansvarar SWG ej för.

Service:

Har du ytterligare frågor, ring tel. 0662 30265