

## KX-TA/EA/ES 308 הוראות הפעלה מקוצרות למערכת

- חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מספר שלוחה 101 עד 124 .
- חיוג החוצה (קווי חוץ): חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי .
- חיוג למרכזנית: 0 או 101 .
- קבלת שיחה פנימית / חיצונית: לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר .
- העברת שיחה: שלוחה חכמה: לחץ על לחיץ השלוחה או על TRANSFER + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .
- שלוחה רגילה: לחץ FLASH או איתות + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .
- הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על המתקשר, במידה והשלוחה לא מעוניינת לדבר לחץ לחיץ "העברה" וחזור למתקשר. במידה ואין תשובה לאחר כחצי דקה, השיחה תחזור .
- הפעלת החייגן " נודניק ": ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג ( בטלפון חכם בלבד ) ומנסה שוב, במידה ותפוס שוב החייגן יבצע המתנה וחיוג לסירוגין .
- נורית לחיץ SP-PHONE: תהבהב בזמן ההמתנה .
- איתות: כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 2 והמתן למענה .
- חנייה: במצב שלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול חוזר, במצב פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת .
- חטיפה (לקט שיחה): ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה .
- כללית או בקבוצה: חייג 40 ישירה: חייג 4 + מס' השלוחה .
- חטיפה ממשיבון: חייג לשלוחת המשיבון בהישמע צליל תפוס חייג 4 ודבר .
- שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני .
- שלוחה חכמה - לחץ CONF וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONF .
- שלוחה רגילה - לחץ FLASH או איתות וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ FLASH או איתות וחייג 3 ודבר .
- עקוב אחרי: שלוחה חכמה: לחץ FWD/DND 1 (מיידי) או 2 (תפוס או אין תשובה )
- + מספר השלוחה הרצויה + # . ביטול - לחץ FWD/DND + 0 #
- שלוחה פשוטה: 712 (מיידי) או 714 (אין תשובה או תפוס)
- + מספר השלוחה הרצויה + # . ביטול - 710 #
- + 0 # . שלוחה חכמה: לחץ על FWD/DND + 4# . ביטול - FWD/DND + 0 #
- שלוחה רגילה: חייג # 714 . לביטול: # 710 .
- כריזה: לשלוחות החכמות בלבד: 33 + מס' הקבוצה 1-8 (לכל השלוחות 330 ) .
- לכריזה חיצונית: חייג 34 ודבר . מענה לכריזה: 43 .
- אינטרקום דלת: חייג 31 + מס' דלת 1-4 ודבר .
- פתיחת דלת חייג 55 + מס' דלת 1-4 ונתק .
- חיוג מקוצר (ספריה כללית): חייג \* ומספר הקוד 00 - 99 .
- חיוג מקוצר פרטי: תכנות: חייג 2\* + (0 עד 9) + 9 (גישה לקו חוץ) + מספר רצוי + # .
- חיוג: חייג # + 0 עד 9 ודבר .
- שיחה ממתינה: ניתן לאפשר לשלוחתך להתריע לך על שיחה נוספת שנכנסה לשלוחתך .
- לשיחות חוץ: הפעלה #7311 - לבטול #7310 .
- לשיחה פנימית: הפעלה #7321 - לבטול #7320 .
- איפוס שלוחה ממצב שירות: ( עקוב אחרי, לא להפריע, מוסיקה וכדומה ) חייג #79 .
- תכנות לחיצים בשלוחה חכמה: במצב שפופרת מונחת .
- 1 : לחץ על לחיץ PROGRAM - בדגם 7330 או על מתג MEMORY בטלפונים: 7130 / 7033 / 7030 .
- 2 : בחר לחיץ רצוי
- 3 : א - חייג 0 + מספר קו חוץ רצוי (1 עד 6) .
- ב - חייג 1 + מספר שלוחה פנימית רצויה .
- ג - חייג 29 + מספר טלפון חיצוני רצוי .
- 4 : לחץ על AUTO DIAL .
- 5 : החזר מפסק MEMORY למצב SET .