



י. תקשורת מתקדמת

הוראות הפעלה להקלטת תפריטים במערכת דואר קולי מסוג TVP-50/100/200

סדר פעולות להקלטה:

- 1 חייג לשלוחת הדואר הקולי לרוב זה שלוחה 500 ואו 165.
 - 2 הקש # 6 ←
 - 3 (נא להקיש את מספר התיבה הקולית המבוקשת) * 998 ←
 - 4 נא להקיש סיסמא ואחריה סולמית (סיסמא לרוב 1234).
 - 5 אח"כ מקישים 5 ואח"כ מקישים 4 .
 - 6 המערכת מבקשת להכניס תפריט בחירה (בין 1-100).
 - 7 במקרה של תפריט חדש יושמע: נא להקליט את התפריט לאחר הצליל ובסיום ההקלטה נא להקיש 1
- במקרה של תפריט קיים יושמע: המערכת תשמיע את ההקלטה הקיימת
- 1 לשינוי הקש 1
 - להקלטה הקש 1
 - "נא להקליט את התפריט לאחר הצליל"
 - בסיום ההקלטה עוצרים עם 1
 - 8 לאחר ההקלטה-לסקירה(השמעת הקלטה) הקש 1
 - לאישור נא להקיש 2
 - למחיקה וביצוע ניסיון נוסף נא להקיש 3