

ברירת מחדל	DNEY+ARS
	301-305 – רשימת הקודים לחסימה רמה 2 עד 6
	306-310 – רשימת הקודים למספרים מורשים 2 עד 6
	311 – קביעת קוד גישה כדי שיעקוף את החסימה
	312 – מצב ARS
	313 – זמן ARS
	314-321 – תוכנית ARS 1-8
	330 – טבלאות ARS שינוי הסרה
	331 – הוספת ספרות ARS
עצירת הקלטה	341 – תוכנית להסרת והוספת ספרות ב-E&M
	616 – הגדרת המשך הקלטה בדואר קולי
ברירת מחדל	קווי חוץ
	400 – חיבור קווי חוץ
	401 – קבוצות קווי חוץ
כולם 10 מתקפים לשניה	402 – סוג החיגוי בקווי חוץ
כולם 10 אלפיות לשניה	403 – בחירת מהירות מתקפים
כולם מנותקים	404 – בחירת אורך הצלילים בחיגוי DTMF
כולם מנותקים	405 – קביעת גילוי סיגנל CFC נכנס
DISABLE	406 – הקצאת זיהוי לצד המתקשר
DISABLE	407-408 – DIL 1:1 יוסגלילה
	409-410 – שלוחה לניתוב חלופי
כולם שניה וחצי	411 – גישה למרכזות פרטית
600 אלפיות שניה	412 – זמן השהיה (PAUSE)
כולם שניה וחצי	413 – משך זמן איתות FLASH
ניתוק	414 – זמן ניתוק
	415 – קביעת גילוי סיגנל CFC יוצא
	416 – REVERSE CIRCUT ASSIGNMET
	417 – הגדרת שם לקו במערכת
	418 – הגדרת מיקום לקו ISDN
	419 – חסימת זיהוי עצמי ISDN
	420 – הפעלת שרות ח"יפ DDI בקו ISDN
CO	423 – אפשרות להפעלת פעימת מונה PAYTON
PERMANET	424 – סוג ערוץ ISDN
POINT TO POINT	425 – הפעלת 1 LAYER בקו ISDN
PERMANET	426 – תצורת חיבור ISDN
0	427 – קביעת נתון מקשר ISDN
לא מוגדר	434 – הסרת חיגויים בחיגוי E&M
16	435 – הוספת מספרים בחיגוי E&M
2 WIRE	436 – הגדרת זמן האות בקווי E&M
3-DB	442 – סוג התחברות בקווי E&M
3-DB	443 – עוצמת קול המועבר בקווי E&M
	444 – עוצמת קול המתקבל בקווי E&M
YES	445 – הגדרת חיגוי מוחזר בקווי E&M
	448-449 – ניתוב MSN יוסגלילה לשלוחות
	450 – מספר קווי PRI
קו 13 מוגדר קוויים 25-54	451 – יחוס קו 25-54 קווי PRI
DDI ימוקם ב-PORT 7	452-453 – מיקום DDI תחת PORT
	447 – מספרי MSN בהקצאה ל-PORT
	150 – רישום כל מספרי PRI עבור DDI
	151 – מספר שלוחת DDI לניתוב יום
	152 – מספר שלוחת DDI לניתוב לילה
	154 – קביעת השלוחה החכמה המספקת td-194 DATA
12 קצבים	155 – קצב הבהוב הנורית (כרטיס td-194)
	156 – מיקומן של השלוחות הרגילות לפי td-194 JACK
ברירת מחדל	רמות שרות (COS)
כולם רמה 1	500-501 – רמת חסימה יוסגלילה
DISABLE	502 – הגבלת זמן שיחה בין שלוחה לקו חיצוני
ENABLE	503 – העברת שיחה לקו חוץ
DISABLE	504 – הפנית שיחה לקו חוץ FWD
DISABLE	505 – חדירת מורשים לתוך שיחה
ENABLE	506 – הגנת מפני חדירת מורשים לשיחה
DISABLE	507 – עקיפת נא לא להפריע DND
OPTION	508 – מצב רמת שרות של קוד חיוב לקוח

ברירת מחדל	תכנות שלוחות
DISABLE	600 – חיבור פשוט במקביל לחכם XDP
COS1 כולם	601 – רמת שרות שלוחה
EXR1 כולם	602 – הקצאת קבוצות לשלוחות
	603-604 – ניתוב צלצול יוסגלילה DIL 1:N
	605-606 – גישת שלוחות לקוי חוץ יוסגלילה
JACK 01 כולם	607-608 – קביעת צלצול אינטרקום יוסגלילה
	609 – קודי גישה לדואר קולי
	610 – שינוי מס קו ISDN לשלוחה
	611 – מספר ח"יפ VDDI מספר צץ להעברה
CALLING	612 – מצב תצוגה בשיחה נכנסת
ראשוני	613 – קבוצת שרות לשלוחות ISDN
זיהוי המתקשר	614 – הרשאת חיוג לשלוחות במצב יום
זיהוי המתקשר	615 – הרשאת חיוג לשלוחות במצב לילה
191-192-193-194-291-292-293-294-299	813 – שלוחות צפות
	012 – מס שלוחות ISDN
	013 – שם שלוחות ISDN
0	014 – הגבלת חיוג בשלוחות ISDN
	105 – קוד חיוג לקוח ACCUNT CODE
	117 – חיבור דואר קולי
	118 – שלוחות הדואר הקולי
	119 – הגדרת קבוצה לדואר קולי
כל השלוחות	122 – הרשאה לשלוחות לעיין או לנקות אינפורמציה
	130 – שלוחות PHANTOM
	131 – הגדרת ח"יפ DDI עבור שלוחות PHANTOM
FIX-0 TD-1232	428 – סוג מספור שלוחות ISDN
DISABLE	429 – הגדרת שלוחות ISDN וירטואליות
DISABLE	430 – צליל בשלוחות ISDN
ברירת מחדל	תכנות משאבים
שיחות יוצאות= כל השיחות נכנסות= כל השיחות	800 – הדפסת יומן שיחות נכנסות
אורך=66 זילוג ניקובים=0	801 – הגדרת הדפסה
לא ניתן ליישום	802 – הדפסת נתוני מערכת
	803 – שימוש במקור מוסיקה
ניתוק	804 – השמעת מוזיקה דרך מערכת כריזה חיצונית
מופעל	805 – צליל אישור של מערכת כריזה
CR+F מהירות שידור 9600 אורך מילה 8	806-807 – פרוטוקול תקשורת RS EIA-232
Stop bit=1 port1/port2:parity bit=mark	809 – אבטחה ל- DISA
הפעלה	810 – גילוי צליל למערכת DISA
	811 – קודי משתמש ל- DISA
חיוג והתקשרות=חוזר	812 – חזרה על אותות DTMF למערכת DISA
מודם=DISA 299=298\198 כריזה חיצונית =196\197	813 – מספרים ל- DISA מודם כריזה חיצונית
	818 – טבלה מובנת לניתוב מ- DISA