



שינוי שם בשלוחה מרכזיה +816+1232+500 TD

1. השינוי חייב להתבצע משלוחה 101 (גם אם רוצים לשנות שמות בשלוחה אחרת).
2. משמאל לוחצים 1234->002 *->*-> PROGRAM
3. על הצג יופיע EXT NAME SET.
4. יש ללחוץ SP-PHONE
5. כאשר תשאל: JACK NO? יש להקיש מספר שלוחה בלי הספרה
6. הראשונה, לדוגמא: בשלוחה 101 יש להקיש 01.
- a. בשלוחה 201 יש להקיש 01 ואז SP-PHONE.
7. על הצג יופיע השם של ששיך לאותה שלוחה או NOT STORED.
8. יש להקיש את האותיות בהתאם לספרות. מעל כל ספרה יש שלוש אותיות וכאשר לוחצים על הספרה, יופיעו על הצג שלושת האותיות. יש לבחור את האות וכן הלאה.
9. בסוף המילה יש ללחוץ על כפתור ה-AUTO DIAL STORE.
10. במקרה וקיים באותה שלוחה שם קודם יש ללחוץ לפני תכנות השם TRANSFER ואח"כ לתכנת בהתאם.