



ספריה ציבורית - חיוג מקוצר מרכזיה TD1232+816+500

במערכת זו קיימת ספריה של חיוג מקוצר בעלת 100 מספרים הניתנים לתכנות לפי צרכי הלקוח. חיוג המקוצר נועד להקל על הצורך לזכור את כל הלקוחות והגורמים אתם אנו עובדים ומאפשר שימוש קל לכל השלוחות במערכת. החיוג המקוצר מתחיל מ 000 עד 499. התכנות מתבצע מהטלפון החכם שמחובר לשלוחה 101. במצב שאין שיחות נכנסות או בהמתנה ובשפופרת מונחת יש לבצע:

- א: לחץ על לחיץ PROGRAM.
 - ב: לחץ על לחיץ *.
 - ג: לחץ על לחיץ *.
 - ד: חייג את סיסמת המערכת: 1234.
 - ה: חייג קוד כניסה לתכנות חיוג מקוצר 001.
 - על הצג יופיע: Speed Dialing.
 - ו: לחץ על לחיץ SP-PHONE.
 - על הצג יופיע: Speed No ? >
 - ז: חייג את הקוד הרצוי: 000 עד 499.
 - על הצג יופיע: Not Stored : 00.
 - ח: חייג את קוד הגישה לקו חוץ - בדרך כלל 9 או 81 עד 86.
 - ט: חייג את המספר הרצוי.
 - י: לחץ על לחיץ AUTO DIAL / STORE.
- כללי:**
- לעבור לקוד הבא לחץ על לחיץ SP-PHONE.
 - לחזור לקוד אחורה לחץ על לחיץ REDIAL.
 - לביטול מספר שתוכנת בטעות לחץ על לחיץ TRANSFER.
 - לשינוי קוד שתוכנת יש לתכנת אותו שוב.

חיוג בעזרת החיוג המקוצר - ספריה ציבורית:

טלפון חכם: לחץ על SP-PHONE + AUTO DIAL + קוד מקוצר רצוי.
טלפון רגיל: הרם שפופרת + * + קוד מקוצר רצוי.