

**МЕТАЛЛООБНАРУЖИТЕЛЬ**

**СТАЦИОНАРНЫЙ  
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ**

**Гвоздика – 006**

**Руководство по эксплуатации**

**ТИЯЛ. 425713.006 РЭ**

2018 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение	3
2.	Принцип действия	3
3.	Основные технические характеристики	3
4.	Устройство изделия	5
5.	Указание мер безопасности	5
6.	Порядок установки	6
7.	Включение и проверка работоспособности изделия	8
8.	Порядок работы и проведения досмотра	9
9.	Характерные неисправности и методы их устранения	10
10.	Техническое обслуживание	11
11.	Параметры металлообнаружителя и установка режимов работы	11
12.	Комплектность	15
13.	Свидетельство о приемке	15
14.	Свидетельство об упаковывании	16
15.	Гарантии изготовителя	16
16.	Краткие записи о произведенном гарантийном ремонте	16
17.	Движение изделия при эксплуатации	17
18.	Учёт работы изделия	17
19.	Учёт технического обслуживания	18



































